

SWISSMEX®

Para hacer válida su garantía deberá apegarse a la Póliza de Garantía descrita a continuación:

La garantía será concedida por SWISSMEX RAPID SA DE CV, gratuitamente, cuando las piezas y los componentes presenten defectos de fabricación o de montaje y después de análisis conclusivo en planta (Lagos de Moreno, Jalisco). La garantía consiste en la sustitución de piezas dañadas por nuevas, o cambio del equipo dañado por uno nuevo, una vez que se haya verificado y evaluado el tipo de daño en el equipo, no incluye mano de obra o transporte.

La garantía de su equipo puede ser PREMIUM, MEDIUM o BASIC, dependiendo de la categoría de su equipo, en la portada de su manual viene descrito de que categoría es, también puede consultarlo en la página web y en los catálogos de producto.

PLAZO DE LA GARANTÍA

Línea Premium = 12 meses

Línea Medium = 6 meses

Línea Basic = 3 meses

La garantía no procede cuando:

- Causas no atribuibles a defectos de fabricación o vicios de material.
- Mal uso del equipo o distinto del establecido en las normas y recomendaciones del manual de usuario y/o para lo que fue diseñado.
- Daños ocasionados por desastres naturales (terremotos, inundaciones, incendios, tormentas eléctricas).
- Cuando el producto haya recibido golpes accidentales o intencionales o haya sido expuesto a elementos nocivos como agua, ácidos, fuego, intemperie o cualquier otro similar.
- Por daños sufridos durante el transporte, la mercancía viaja bajo riesgo del cliente.
- Si se ha eliminado o borrado el número de serie.
- Si usa refacciones NO originales Swissmex o del fabricante en el caso de los productos comercializados.
- Mantenimiento incorrecto y/o personal no apto, realizado por personas no autorizadas por Swissmex.
- Si sufrió modificaciones o alteraciones en el diseño original del producto.
- Por abuso, negligencia, accidente o por utilizar un tractor de potencia diferente a la indicada en la ficha técnica.
- Llenado incompleto de la garantía.

Swissmex no se hace responsable por accidentes, incidencias fatales ocasionadas por el equipo o robo.

La garantía no cubre:

- Consumibles y piezas de desgaste natural.
- Partes eléctricas.
- Refacciones en general.
- Los gastos de envíos, traslados o servicio de entrega y empaque.

Las garantías deberán ser tramitadas por el cliente que vendió el implemento o el usuario final a través del correo: info@swissmex.com.mx.

En los productos importados y comercializados por Swissmex Rapid SA DE CV el plazo de garantía será el establecido por el fabricante del equipo. Revise en su manual que plazo equivale a su equipo.

OBLIGATORIO LLENAR POR EL CLIENTE AL MOMENTO DE LA VENTA

- Nombre cliente/usuario: _____
- Modelo: _____
- N° de serie: _____
- Fecha de adquisición del equipo: _____
- Lugar donde lo adquirió: _____

Firma y sello del
Cliente

SI EL CLIENTE NO LLENA ESTA INFORMACIÓN EL IMPLEMENTO NO TIENE GARANTÍA.



SWISSMEX


LA MANO FUERTE DE VENTAS

Contáctanos:
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx
Calle Swissmex No. 500
Lagos de Moreno Jal, México
Tels: 01(474) 741 22 28 y 741 22 07
01 800 849 19 92

SWISSMEX®

MANUAL DE OPERADOR

**SEMBRADORA MANUAL
AMBIDIESTRA**



SEMBRADORA DE GRANOS

**Ideal para sembrar todo tipo
de maíz en pequeñas
extensiones.**

MODELO

755001

ÍNDICE

1. Introducción.....	1	5. Operación.....	4
2. Información de seguridad.....	1, 2	5.1 Procedimiento de manejo y funcionamiento	
2.1 Equipo de protección		6. Mantenimiento.....	5
2.2 Medidas de seguridad		6.1 Calendario recomendado para mantenimiento	
3. Información general.....	2, 3	7. Posibles problemas, causas y soluciones.....	5
3.1 Componentes principales		8. Diagrama de partes	6
3.2 Datos técnicos		9. Almacenamiento.....	7
4. Ensamble.....	3	10. Garantía.....	7
4.1 Verificación inicial			

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir un equipo SWISSMEX, le garantizamos que el producto que usted está recibiendo cuenta con calidad insuperable ya que fue desarrollado con tecnología de punta y siguiendo todos los estándares de calidad necesarios.

Este equipo fue cuidadosamente concebido y construido con el fin de proporcionarle el máximo rendimiento, economía y facilidad de operación. Es necesario que el operador conozca toda la información contenida en este manual, léalo cuidadosamente antes de operarlo, siga paso a paso las recomendaciones que vienen en él y guárdelo siempre en un lugar donde se facilite su consulta.



Este manual contiene importantes advertencias de seguridad: léalo con atención. Conserve el manual del equipo para cualquier duda.

Esta útil sembradora de granos COA aún a pesar del tiempo sigue vigente en nuestras actividades agrícolas ya que es el equipo ideal para la siembra de granos en extensiones pequeñas y de difícil acceso para el tractor, como terrenos con inclinaciones o irregulares.


2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación le describiremos los puntos más importantes a revisar para la seguridad de usted y de terceros.


2.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN

El equipo de protección individual necesario consta de:

- Guantes industriales
- Zapatos cerrados
- Ropa ceñida



8. DIAGRAMA DE PARTES



LISTA DE PIEZAS DE REFACCIÓN 755001

No. Parte	Cantidad	Código	Descripción
1	1	501-065	Mango ergonómico
2	1	755-012	Navaja sembradora
3	1	755-020	Depósito
4	1	755-021	Limitador de semilla
5	1	755-015	Tapa para depósito
6	2	755-017	Abrazadera
7	1	755-016	Lamina reguladora completa
8	1	755-100NC	Resorte para gatillo
9	1	755-006	Mango con tornillo

NOTA: Debido al interés en el progreso tecnológico, la empresa se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

9. ALMACENAMIENTO

Procure siempre dejar equipo en un lugar techado para que el sol y la lluvia no lo deterioren. Asegúrese que después de cada jornada limpie y revise su equipo, de esta manera asegura la vida útil de su equipo.

6. MANTENIMIENTO

El mantenimiento que requiere su sembradora es mínimo y fácil de realizar, por ello debe hacer lo que se indique.

⚠ IMPORTANTE Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de uso de su manual.

6.1 CALENDARIO RECOMENDADO PARA MANTENIMIENTO

TORNILLERÍA	Verifique que toda la tornillería esté debidamente apretada y no tenga daños severos, de ser así sustituya lo necesario.
LIMPIEZA	Mantenga siempre limpia la sembradora de cualquier objeto que no sea semilla.
LÁMINA REGULADORA	Mantenga siempre despejada la lámina reguladora de cualquier objeto o semilla.

7. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Se traba la lámina reguladora	<p>1.- El depósito puede estar lleno a más de su capacidad.</p> <p>2.- Está usando el equipo con un producto para el que no está diseñado.</p>	<p>1.- Retire semilla al nivel indicado en las especificaciones.</p> <p>2.- Lea y siga las instrucciones en este manual.</p>
Daño del producto	<p>1.- Ajuste incorrecto del producto o utilización incorrecta por personas no capacitadas</p> <p>2.- Uso de piezas, repuestos no originales.</p>	<p>1.- Lea y siga las instrucciones en este manual.</p> <p>2.- Solo use refacciones originales.</p>


2.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Antes de poner su equipo en funcionamiento lea cuidadosamente este manual de instrucciones.
- No haga adaptaciones o improvisaciones; estas comprometen su equipo a fallas.
- Todas las modificaciones o adaptaciones que haga serán bajo su propio riesgo y esto hace **inválida la garantía**.
- Mantenga el equipo siempre en perfecto estado de conservación.
- No utilice la sembradora para otra cosa que no fue diseñada.
- Evite dejar semillas dentro del depósito, ni tampoco llenar más de su capacidad.
- No permita la presencia de niños, ancianos, personas con capacidades especiales o animales próximos al equipo durante su uso, mantenimiento, e incluso durante su almacenaje.

3. INFORMACIÓN GENERAL

En esta sección le mostraremos que compone su equipo.

3.1 COMPONENTES PRINCIPALES



- 1- Gatillo
- 2- Resorte
- 3- Mango ergonómico
- 4- Base principal
- 5- Tapa para depósito
- 6- Depósito
- 7- Abrazadera
- 8- Lámina reguladora
- 9- Navaja sembradora
- 10- Pisador

3.2 DATOS TÉCNICOS

Este modelo está protegido por la garantía SWISSMEX, es un equipo cómodo y liviano para ser transportado con facilidad, la estructura está hecha con hierro estructural cuidadosamente seleccionado y protegido con pintura epóxica tratada en horno.

Su equipo está diseñado para la siembra de granos en extensiones pequeñas y de difícil acceso para el tractor, como terrenos con inclinaciones o irregulares, también es la mejor aliada para la resiembra ya que puede sembrar en los claros que haya dejado su sembradora mecánica. El equipo llega al usuario final casi listo para ponerlo en operación.


ESPECIFICACIONES	
Modelo	755001
Capacidad	900 gramos
Deposito	Polipropileno
Peso	4 kg.

4. ENSAMBLE

4.1 VERIFICACIÓN INICIAL


Usted debe de verificar que esté completo y deberá recibir lo siguiente.

- 1.- Base principal con depósito completo instalado, mango ergonómico y navaja sembradora.
- 2.- Mango ergonómico con rondana y tuerca.
- 3.- Pisador con tornillería completa.




Para el ensamble proceda con lo siguiente:

- 4.1.1.- Coloque el pisador en la parte inferior de la base principal y sujete con los tornillos, rondanas y tuercas.



- 4.1.2.- En seguida coloque el mango en la perforación localizada en la parte superior de la base principal y sujete con la rondana y tuerca.




Su equipo quedo listo para usarse.

5. OPERACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y FUNCIONAMIENTO

Su sembradora tiene una capacidad de 900 gr para semilla de maíz o frijol, de acuerdo a lo que usted desee sembrar, su fácil uso y gran diseño está pensado para apoyar al pequeño productor en la siembra de su parcela.




Para hacerla funcionar siga los pasos a continuación:


- 5.1.1 Afloje el tornillo para abrir o cerrar la compuerta que regula el tamaño de la semilla.

- 5.1.2 Con los cuatro barrenos que se encuentran sujetando al soporte apoya el pie, usted podrá regular la profundidad de siembra que lo requiera.

NOTA: No exceda el nivel de la semilla ya que puede trabar el equipo.




- 5.1.3 La palanca se localiza por debajo de la agarradera superior de la estructura perforada de la sembradora manual, esta permite abrir y cerrar la compuerta la cual deja caer la semilla en cada acción de ataque al suelo.



- 5.1.4 El ataque se debe hacer de la siguiente manera:

Sujete la sembradora de los puños y clávelo al terreno, después sin levantarlo, recargue la sembradora hacia adelante y gire la palanca de la compuerta para que descargue la semilla, levante la sembradora y cubra el orificio con uno de sus pies; realice la operación las veces que sea necesario.



NOTA: No es recomendable usarla en terreno muy húmedo, ya que se le pega el lodo y la semilla queda atrapada ahí.